

# Opções

## Opções globais de dispositivos

São parâmetros utilizados de forma global pelos dispositivos. Essas configurações podem ser sobrescritas dentro dos grupos de dispositivos ou individualmente no dispositivo.

### Coleta

Opções Globais de Dispositivos

Coleta

Sensibilidade

Sons de Alerta

Os parâmetros configurados aqui estarão disponíveis para todos os monitores e métricas

SNMP

WMI

SSH

API (REST)

SNMP é um protocolo padrão da Internet para gerenciar dispositivos em redes IP. Para dis  
SNMP habilitado, configure os campos abaixo para permitir a coleta usando este método.

Versão do SNMP

Porta do SNMP

Versão 2c

161

Comunidade

Getbulk

.....

10

itens

1 a 30 itens

Timeout SNMP

Tempo

Tentativas

4

1 a 60 segundos

5

1 a 7

Exponencial

Voltar

Próximo

S

São as formas de como o Monsta busca informações de outros dispositivos. Aqui podem ser definidos informações padrão para a coleta de dados, como comunidade snmp, usuários, senhas, entre outras informações.

## Sensibilidade

Opções Globais de Dispositivos

Coleta

Sensibilidade

Sons de Alerta

Nível de sensibilidade

Este recurso altera o comportamento dos pacotes icmp utilizados para verificação de uptime

Nível

Baixo

Médio

Alto

Personalizac

i

Configurações personalizadas.

Pacote(s)

4

P

i

Quantidade de pacotes icmp enviados antes de considerar o dispositivo em estado c

Timeout

2

S

i

Tempo limite para retorno de um pacote icmp.

Delay

1

S

i

Tempo de espera entre o envio dos pacotes icmp.

Voltar

Próximo

S

Define o nível de sensibilidade dos equipamentos para lidar com pacotes do tipo icmp (ping).

Nível	Podem ser utilizados padrões pré-estabelecidos ou personalizar cada item.
-------	---

<b>Pacote(s)</b>	Quantos pacotes serão disparados contra os equipamentos antes de considerá-los crítico em caso de falha no recebimento de resposta.
<b>Timeout</b>	Quanto tempo o Monsta irá aguardar por cada ping enviado antes de considerá-lo como não recebido.
<b>Delay</b>	<div>Após recebido o pacote anterior ou em caso de timeout do mesmo, quanto tempo o Monsta deverá aguardar antes de enviar a próxima requisição.</div> <div>Pacotes para checar o uptime são encerrados ao receber um retorno. Já para monitorar o tempo de ping em um equipamento, todos os pacotes serão disparados e uma média do tempo será retornada.</div>

## Sons de Alerta

Coleta

Sensibilidade

Sons de Alerta

Som de alerta para o estado Ok

Selecionar...



Som de alerta para o estado Aviso

Selecionar...



Som de alerta para o estado Crítico

Selecionar...



◀ Voltar

Próximo ▶



S

Configura os sons que serão utilizados por padrão para avisar da troca de status dos dispositivos/monitores.

## Opções de exibição

Opções de exibição do dispositivo

1553

Dispositivo

127.0.0.1

Monitor

Monitor

Tamanho da barra de status

Tamanho da caixa

Tamanho da fonte

☐ Dispositivo deve seguir status dos moni

Caixa de dispositivo

☐ Paginação na página de dispositivos

☒ Mostrar endereço

☒ Mostrar ícone

☒ Mostrar monitores

Restaurar

S

Permite personalizar a visualização da tela de dispositivos no modo grid.

Tamanho da barra de status	Define o tamanho da barra que informa na parte superior relacionada ao status do dispositivo.
Tamanho da caixa	Define o tamanho da caixa de dispositivo.
Tamanho da fonte	Configura o tamanho da fonte do nome do dispositivo.
Dispositivo deve seguir status dos monitores	Quando ativada esta opção, o status do dispositivo assumirá o status dos monitores, sendo o estado crítico o de maior relevância e o normal, o menor.
Paginação na página de dispositivos	Exibe a tela de dispositivos com uma paginação ao invés de uma rolagem infinita;
Mostrar endereço	Exibe o host utilizado para monitorar o dispositivo.
Mostrar ícone	Exibe o ícone atribuído ao dispositivo.

<b>Mostrar monitores</b>	Exibe a contagem de monitores no topo da caixa do dispositivo.
<b>Mostrar animação</b>	Habilita a animação da caixa do dispositivo quando este trocar de status.
<b>Caixa do monitor</b>	Permite ao usuário alterar o tamanho da caixa dos monitores.
<b>Tamanho da fonte</b>	Permite ao usuário alterar o tamanho da fonte do texto dos monitores.
<b>Espaçamento entre as caixas</b>	Permite ao usuário alterar o espaço entre as caixas dos monitores.
<b>Tamanho do ícone</b>	Permite ao usuário alterar o tamanho do ícone apresentado nas caixas dos monitores.
<b>Modo de exibição do monitor</b>	Permite selecionar o tipo de informação que deve aparecer no monitor, nome ou valor da última leitura.

## Contato

**Monsta Tecnologia Ltda**

Site: <http://www.monsta.com.br>

Downloads: <http://www.monsta.com.br/download.html>

E-mail: [contato@monsta.com.br](mailto:contato@monsta.com.br)



Revision #19

Created 14 March 2022 17:04:44 by Monsta Tecnologia

Updated 27 February 2025 18:42:41 by Monsta Tecnologia